

Energiakello – Asennuksen pikaohje (Firmware > 2.5.5)

Tarkemmat ohjeet, vain ruotsiksi: www.waltrix.se, valitse "support."

HUOM! Android puhelin voi edellyttää kellon verkko-osoitteen kirjoittamisen selaimelle <http://192.168.4.1>

1
19:57
Inställningar Wi-Fi
Waltrix-Ida-1914658
2
20:46
192.168.4.1
Waltrix-Ida-6070034
Logga in
Configuration portal
Waltrix-Ida-6070034
Basic installation
3
20:46
192.168.4.1
Waltrix-Ida-6070034
Logga in
Configuration portal
Electrical area
SE3 - Stockholm
Display options
Average
Own choice
Color options
High price
Medium price
Low price
Brightness
E-mail - (optional)
You'll receive an e-mail with the Energywatch's IP-address.
E-mail address:
Save
4
20:46
Klikkaa verkko ja kirjoita kotiverkon salasana ja muista tallenna!
Orvar
Orvar
vs-047da6
COMHEM_11B951
Network
Password
Show password
Save
Scan networks

21:15
Configuration portal
Waltrix-Ida-6070034 - 192.168.1.128
Energywatch version 2.7.0
Configure WiFi
Settings
Advanced settings
API settings
Update software
Close

Asennuksen jälkeen on muutokset tehtävä selaimen kautta: <http://IP osoite> (Linkki tulee sähköpostiisi asennuksen jälkeen.)